

Ronson RT 6000  
Használati segédlet  
Még nem teljes kb 20%

Kezdet

Mi van a dobozban :

1db Rádió test vagy .

1db antenna normál sma csatlakozóval .

1db fém övesat

1db 1200mAh Liion Akkumulátor

1db Automatikus töltő állomás. „, csak ehhez a készülékhez jó „

1db EU szabványos adapter 12v 1A

1db csuklópánt

1db Angol használati utasítás

A rádió

Alap funkciók Gombok.

ON OFF / VOL A bekapcsoló gomb a készülék felső felén van ezzel állíthatjuk a hangerőt is .

PTT a készülék bal oldalán legfelül található .

A PTT gomb alatt a Világítás gomb található.

A következő Gomb pedig a MONITOR gomb ezzel tudjuk kikapcsolni a zajzárát .

A frekvencia és menüváltásra a kijelző alatt találunk egy LE és FEL gombot .

A készüléken amúgy full billentyűzet van a frekvencia beírásra .

Alap be állítások .

A készülék bekapcsolása a felső potméter gomb elforgatásával történik , ezzel állítjuk be a hangerőt is.

Bekapcsoláskor a beállításhoz megfelelően vagy kódot vagy üdvözlő üzenetet vagy az akkumulátor töltöttségét jelzi ki a rádió .

VFO vagy MEMORIA

VFO itt szabadon hangolhatjuk a frekvenciákat vagy le föl nyilakkal vagy a billentyűzet írhatjuk be a frekvenciát .

Váltás Memóriára :

Nyomjuk V/M Gombot . Visszaváltás ugyan így történik.

A gombok: a funkciók az F lenyomásával hozhatók elő.

1 SQL : Zajzár állítása

2 Low : Teljesítmény . Low Mid Hig

3 Snc : Keresés ' scanner „, Indítása

4 Step : Lépésköz , itt állíthatjuk a frekvencia lépésközöket pl 5khz 6,25 stb

5 Rev : Revers üzem mód . Az átjátszó üzemből átvált a felmenő oldalra vételnél

6 Sqt : CTCSS és DCS vagy TON beállítások

7 Code : Itt választhatjuk ki az éppen üzemből lévő Tone vagy Ctcss vagy DCS kódot

8 FM : Ezzel hozhatjuk üzembe az FM rádió vevő részt .

9 Set : Sett menü bekapcsoló gombja itt állíthatjuk a rádió különböző funkcióit .

V/M : vfo és memória mód között válthatunk .

F : Funkció gomb és Bill Zár

Folytatás következik ez még csak az első oldal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kösz a türelmet :)